

GRAZIE DEL TUO

ACQUISTO!



Adesso mettiamoci all'opera!

PRIMA DI INZIARE IL LAVORO TI CONSIGLIAMO DI FARE UN TEST INIZIALE SU UN CAMPIONE DI PROVA.

1. IL TESSUTO SULLA QUALE APPLICARE IL TRANSFER DEVE ESSERE LISCIO E PRIVO DI PIEGHE (MEGLIO PRESSARE IL TESSUTO PER 5 SECONDI PER OTTENERE UNA SUPERFICIE PRIVA DI PIEGHE.
2. POSIZIONA IL TRANSFER DTF SULLA SUPERFICIE E ASSICURATI CHE SIA BEN CENTRATO O IN POSIZIONE DESIDERATA.
3. APPLICA CON UNA PRESSIONE UNIFORME AD UNA TEMPERATURA TRA I 140°/150° PER 5/10 SECONDI PER I TESSUTI IN COTONE, PER TESSUTI SINTETICI 140° PER 8/10 SECONDI.
4. RIMUOVI IL TRANSFER DALLA SUPERFICIE QUANDO AL TATTO È COMPLETAMENTE FREDDO.
5. PER UN RISULTATO OTTIMALE PUOI PRESSARLO UNA SECONDA VOLTA PER 10 SECONDI PONENDO SULLA STAMPA UN FOGLIO DI CARTA FORNO.

SE HAI DOMANDE O BISOGNO DI AIUTO CONTATTACI VIA WHATSAPP AL NUMERO 0434 36 20 24 OPPURE VIA MAIL A INFO@DTFCOPYART.IT

DTFCOPYART.IT